

**Внимание:**

- Если спиральный провод установлен неправильно, он может порваться при вращении рулевого колеса.
- Для установки спирального провода в нейтральное положение сматывайте спиральный провод по часовой стрелке, пока он не подтянется. Затем поверните его против часовой стрелки (приблизительно на 2,5 оборота) и остановитесь в точке (B), в которой должны совместиться отверстия под стопор.
- Поскольку рабочие компоненты фиксируются в нейтральном положении при помощи стопора, установку можно выполнять без регулировки после снятия стопора.
- Не затягивайте спиральный и не поворачивайте его сверх ограниченного числа оборотов (провод может оторваться).
- Совместите установочный штифт (A) спирального провода с отверстием (C) под штифт на рулевом колесе.

